

# TOL47 Termostat užívateľská príručka



## Elektrický termostat TOL47 pre ovládanie elektrického vykurovania, ohrev TÚV a ovládanie plynového kotla

Ďakujeme za výber nášho výrobku, prinášame vám kvalitný a estetický termostat.

Prijali sme pokročilú technológiu a dokonalé remeselné spracovanie, aby vám váš nový termostat v budúcnosti každý deň poskytoval vhodné teplotné prostredie. Robí váš život príjemnejším a umeleckejším a robí vaše životné prostredie estetickejším.

Pre podrobné pokyny na inštaláciu a používanie tohto termostatu si pozorne prečítajte tento návod.

Pre montáž a inštaláciu termostatu sa obráťte na odborníka, ktorý vám zabezpečí montáž v súlade s platnými predpismi, normami a zákonmi.



## Aplikácia

Digitálny termostat je určený pre reguláciu vykurovania. Vhodný je najmä pre ovládanie priamo výhrevných zariadení (infrapanely, elektrické podlahové vykurovanie) alebo spínanie plynového alebo elektrického kotla a ohrev TÚV.

Ovládanie termostatu je manuálne a automatické funkcie s možnosťou programovania časových plánov vykurovania.

## **Obsah balenia:**

Termostat:	1 ks
Certifikát zhody:	2 ks
Externý senzor (voliteľné):	1ks

## Prúdová zaťažiteľnosť:

WP:	Ohrev TÚV:	3A
EP:	Elektrické vykurovanie:	16A
WPB:	Plynový kotol:	3A

## Elektrické parametre:

1. Teplotný senzor:	NTC
2. Presnosť meranie teploty:	±1°C
3. Typ displej:	LCD
4. Pracovné prostredie:	·S·S0°C
5. Vlastná spotreba:	<1W
6. Rozsah nastavenia teploty:	5-60°C
7. Rozsah zobrazenia:	0-51°C
8. Prúdové zaťaženie:	WP: 3A, EP: 16A, WPB: 3A
9. Napájacie napätie:	AC 95 - 220V, 50/60Hz



## Elektrické zapojenie:







WP: ohrev TÚV

EP: elektrické vykurovanie

WPB: plynový kotol

## Postup montáže:





## Ovládacie prvky:



## Návod na obsluhu:

1. Zapnutie/vypnutie: stlačením tlačidla (<sup>1</sup>) zapnete/vypnete termostat.

2. Stlačením klávesu **M** prepínate medzi manuálnym a automatickým režimom.

3. V automatickom režime stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre nastavenie teploty a termostat prejde do automatického režimu, ktorý je v prevádzke krátky čas.

4. Stlačením stredného tlačidla vstúpte do nastavenia hodín, stlačením tlačidla režimu M prepnite možnosti nastavenia a pomocou tlačidiel ▲ a ▼ upravte hodnotu každého parametra. Poznámka: termostat pripojením na WIFI automaticky získa internetový čas.

5. Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel  $\blacktriangle$  a  $\triangledown$  na 5 sekúnd pridáte alebo zrušíte detský zámok.

6. WIFI pripojenie: Keď je termostat zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo **A** päť až osem sekúnd, na displeji termostatu zabliká ikona WIFI a termostat prejde do režimu párovania.



## Programovanie termostatu:

Dlhým stlačením tlačidla **M** vstúpite do nastavenia programovania, krátkym stlačením

tlačidla **M** prepnete možnosti, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ upravíte parametre každej možnosti a stlačením stredného tlačidla opustíte a uložíte režim.

Key	Options		lcon	Time	Time Adjustmen	Defaults t	Temperature adjustment
	1	1	IF1	06:00	$\diamond$	20 °C	
	2	2	2	> 08:00		15 °C	~
	3 Working	3	3.4	o 11:30		15 °C	$\sim$
	days 4	4	L f	> 12:30		15 °C	
	5	5	5.5	17:00		22 °C	
	6	5		ີງ 22:00		15 °C	$\sim$
	1	1	F1	08:00	$\checkmark$	22 °C	~
	Holidays 2	2		) 23:00		15 °C	



## Pokročilé nastavenia:

Keď je zariadenie vypnuté, stlačte tlačidlo **M** a tlačidlo **U** na 5 sekúnd, aby ste vstúpili do rozšírených nastavení.

Stlačením klávesu **M** vstúpite do ďalšej možnosti, potom stlačením klávesu ▲ a ▼ upravte, stlačením klávesu ☐☐ ukončíte režim nastavenia rozšírených možností.

		Defaultne nastavená hodnota pre kalibráciu meranej teploty je -2°C. Stlačením šípky
01	Kalibrácia teploty	hore a dole je možné zmeniť kalibračnú hodnotu v rozsahu medzi 9,9°C a -9,9°C
		Senzor teploty je bežne nastavený na hodnotu IN: zabudovaný interný senzor.
		Šípkami hore a dole je možné zmeniť senzor teploty na <b>OUT:</b> externý senzor, alebo
02	Volba senzora	ALL : Interní senzor pre reguláciu teploty + externí k ochrane pred vysokou teplotou
		napríklad podlahy pri podlahovom kúrení.
02	Ochranná hodnota	Ochranná hodnota teploty je nastavená od výroby na 35°C. Šípkami hore a dole je
03	teploty	možné zmeniť hodnotu ochrannej teploty v rozsahu 5°C až 60°C
04	Ubustanana	Štandardná nastavená hodnota hystereze je 1°C. Šípkami hore a dole je možné meniť
04 Hystereza		hysterezu v rozsahu 1°C až 10°C.
OF		Hodnota ochrany proti mrazu je defaultne nastavená na OFF. V prípade potreby
		zmeňte túto hodnotu na <b>ON</b> .
06 Voľba voľných dní	Predvolené nastavenie voľných dní je dvojnásobné voľno; stlačte hore alebo dole na	
	vonba vonnych uni	úpravu.
	Výber hlavného a	Predvolene nastavte hlavný a pomocný režim na 0. Stlačte kláves hore alebo dole pre
07	pomocného režimu	nastavenie 0 na vypnutie hlavného a pomocného režimu, a 02 na označenie
(voliteľné)		pomocného režimu.
	Čas oneskorenia	Predvolene nastavte čas oneskorenia wístunu nasívneho prenojenia na 0. Stlačte
08	výstupu pasívneho	kláves hore alebo dole na úpravu v rozsahu 0-5 minút
prepojenia (voliteľné)		
09	Nastavenie horného	Nastavte horný limit teploty na 60°C; stlačením klávesu hore alebo dole upravte
05	limitu teploty	rozsah od 35°C do 95°C.
		Nastavenie obnovenia továrenských nastavení. Predvoleným zobrazením je "-",
10	Reset	stlačením klávesu hore sa zobrazí "—" a potom stlačte kláves Enter pre obnovenie
		továrenských nastavení.



## WIFI pripojenie:

Pred prvým použitím WIFI termostatu, je potrebné nastavenie WIFI siete prostredníctvom telefónu alebo tabletu.

Po zapnutí termostatu, stlačte a podržte tlačidlo 🔺 na 5 sekúnd, ikona WIFI sa rozsvieti na displeji termostatu a termostat prejde do režimu párovania.

Zapnite Bluetooth na telefóne.

1. Stiahnutie Aplikácie

Vyhľadajte "Tuya Smart" alebo "Smart Life App" na Appstore alebo naskenujte nasledujúci QR kód pre stiahnutie aplikácie:



Tuya Smart App



Smart Life App



## Registrácia účtu Tuya:

Ak nemáte účet v aplikácii "**Tuya Smart**", môžete sa jednoducho a rýchlo registrovať pomocou vašej emailovej adresy. Kliknutím na "Sign Up" vstúpite na registračnú stránku kde vyberiete krajinu a zadáte vašu emailovú adresu. Na emailovú adresu Vám následne príde overovací kód ktorý zadáte do aplikácie. Následne budete vyzvaný aby ste zadali Vaše heslo s ktorým sa budete prihlasovať do aplikácie **Tuya**. Na úvod Vás aplikácia vyzve aby ste zapli Bluetooth a Home Data ( v prípade záujmu o integráciu s HomeKit zariadení).

▲ App Store	App Store →	No SIM 중 23:10 ■ < Register
	Slavakia	Slovakia 🗸
້ປາງດັ	Email Address	Email Address Info@irpanel.sk X
	I AgreePrivacy Policy User Agreement     and Children's Privacy Statement	✓ I AgreePrivacy Policy User Agreement and <u>Children's Privacy Statement</u>
	Get Verification Code	Get Verification Code
Log In		qwertzuiop
Sian Up		asdfghjkl ′
	<u>c</u> A	<pre></pre>
Try as Guest		123 ( Medzerník ( Enter
No SIM 중 23:11 ■	No SIM 🗢 23:11 🔲	No SIM 🗢 23:11 🔲
Set Password		
Password	* 0	
Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers	Two Smort one is requesting the	
Done	following access permissions.	No devices
	guaranteed when the following permissions are granted.	Add Device
	Bluetooth It is used to search, add nearby bluetooth devices, and configure the network operation of bluetooth devices.	
	Home Data     Vsed to bind Homekit devices.	
	Continue	home Scene Smart Me

Telefón: +421 908 859 349 Email: info@irpanel.sk



## Pridanie zariadenia:

Zapnite Bluetooth na mobilnom telefónu, zapnite zariadenie a vstúpte do Tuya aplikácie. Kliknite na "Pridať zariadenie" alebo "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky v aplikácii a vstúpte do rozhrania "Pridať zariadenie". Zobrazí sa výzva: nájdite pridané zariadenie 10 (obr. 2) a postupujte podľa pokynov. 2: "Automatické zisťovanie": Vyhľadanie zariadenia (ob. 3) a pridajte miniaplikácie podľa výzvy na telefóne.





22:15 ◀ Vyhľadá	:!! ? [4]	<b>22:15</b> ◀ Vyhľadá		:!!! ? [⁄]	<b>22:15</b> ◀ Vyhľadá		::!! ? ☞
	×	×	Add Device		×	Add Device	
Enter Wi-Fi Information	2	1 device(s) b	eing added		1 device(s) add	ed successfully	
Choose Wi-Fi and enter password	1		<b>Temp</b> Being added			Temp 2	
🛜 nazov WIFI siete	<del>47</del>					aaea successtully	
A heslo	۲						
Ďalší krok						Hotovo	

Ak sa termostat neobjaví sám na obrazovke, skontrolujte či je na ňom zapnutá WIFI ikonka. Pokiaľ je WIFI na termostate vypnuté, je potrebné ju zapnúť. Keď je termostat zapnutý, stlačte a podržte

tlačidlo **A** na 5 sekúnd, zobrazí sa displej termostatu, Ikona WIFI začne blikať (pomaly) a termostat vstúpi do režimu párovania.



<b>22:15 ◀</b> ◀ vyhľadá ✔ Back	Temp 2	#! ? (?) 	<b>22:15</b> ≺ vyhľadá <b>&lt;</b> Back	Temp 2	::!! \$ \$	<b>〈</b> Back	Settings	1
		•		Manual mode		Working day se	tting	5+2 >
						Week programm	ning settings	>
						Sound		
	ົງງ	°C				Backlight bright	iness	>
23.0 Current Temperature: 22.2°C			Curi	OFF rent Temperature: 22.	2°0	Temperature ca	libration	-2 >
					4	Max setting tem	nperature	60°C >
						Temperature co	ontrol switch differenc	e 1°C >
						External Sensor	temperature limit	35°C >
						Sensor selectio	n Internal	Sensor >
						Frost protection	ı	
						output main rev	rerse	
C	<b>A</b> (	M Ø	Ċ		\$	RESET		>

#### Rozhranie pre používanie termostatu:

Video návod na párovanie a obsluhu WIFI termostatu nájdete aj na našom YOUTUBE kanále kliknutím na tento odkaz: <u>https://youtu.be/1HVVI8m5418</u>

Prípadne naskenujete QR Kód nižšie pre pozretie videa:



Telefón: +421 908 859 349 Email: info@irpanel.sk