

TDR89 Termostat užívateľská príručka



Elektrický termostat TDR89 pre ovládanie elektrického vykurovania, ohrev TÚV a ovládanie plynového kotla

Ďakujeme za výber nášho výrobku, prinášame vám kvalitný a estetický termostat.

Zavedením pokročilej technológie a dokonalého remesla sme zabezpečili, že váš nový termostat vám bude každý deň v budúcnosti poskytovať vhodné teplotné prostredie.

Pre podrobné pokyny na inštaláciu a používanie tohto termostatu si pozorne prečítajte tento návod.

Pre montáž a inštaláciu termostatu sa obráťte na odborníka, ktorý vám zabezpečí montáž v súlade s platnými predpismi, normami a zákonmi.

Aplikácia

Digitálny termostat je určený pre reguláciu vykurovania. Vhodný je najmä pre ovládanie priamo výhrevných zariadení (infrapanely, elektrické podlahové vykurovanie) alebo spínanie plynového alebo elektrického kotla a ohrev TÚV.

Ovládanie termostatu je manuálne a automatické funkcie s možnosťou programovania časových plánov vykurovania.

Obsah balenia:

Termostat:	1 ks
Certifikát zhody:	2 ks
Externý senzor (voliteľné):	1ks



www.irpanel.sk info@irpanel.sk 0908 859 349

Prúdová zaťažiteľnosť:

WP : Ohrev TÚV: **3A**EP: Elektrické vykurovanie: **16A**WPB: Plynový kotol: **3A**

Elektrické parametre:

- 1. Teplotný senzor: NTC
- 2. Presnosť meranie teploty: ±1°C
- 3. Typ displej: LCD
- 4. Pracovné prostredie: **-5 až +50°C**
- 5. Vlastná spotreba: **<1W**
- 6. Rozsah nastavenia teploty: 5-60°C
- 7. Rozsah zobrazenia: **0 51°C**
- 8. Prúdové zaťaženie: WP: 3A, EP: 16A, WPB: 3A
- 9. Napájacie napätie: AC 100 240V, 50/60Hz

Elektrické zapojenie:







WP: ohrev TÚV

EP: elektrické vykurovanie

WPB: plynový kotol

Postup montáže:



 Elektrické zapojenie realizujte podľa schémy zapojenia



 Spodnú / napájaciu časť termostatu namontujte do inštalačnej krabičky



 Odpojte napájací zdroj od kábla ovládacieho panela.



 Pripojte napájací kábel k ovládaciemu panelu a namontujte ovládací panel na nainštalovanú spodnú/napájaciu časť



Ovládacie prvky:



Návod na obsluhu:

1. Zapnutie/vypnutie: stlačením tlačidla 🕛 zapnete/vypnete termostat.

2. Stlačením klávesu 🖁 prepínate medzi manuálnym a automatickým režimom.

4. Stlačením tlačidla ↔ vstúpte do nastavenia hodín, stlačením tlačidla režimu ²² prepnite možnosti nastavenia a pomocou tlačidiel + a - upravte hodnotu každého parametra. Poznámka: **termostat pripojením na WIFI automaticky získa internetový čas.**

5. Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel + a - na 5 sekúnd pridáte alebo zrušíte detský zámok.

6. WIFI pripojenie: Keď je termostat zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo + päť až osem sekúnd, na displeji termostatu zabliká ikona WIFI a termostat prejde do režimu párovania.



Programovanie termostatu:

Dlhým stlačením tlačidla 🖁 vstúpite do nastavenia programovania, krátkym stlačením tlačidla 🖗 prepnete možnosti, stlačením tlačidla + alebo - upravíte parametre každej možnosti a stlačením tlačidla () opustíte a uložíte režim.

Tlačidlo	Možnosti		Ikonka	Čas	Nastavenie času	Výrobné nastavenia	Nastavenie Teploty		
2	-	1	Î	06:00	+	20°C			
		2	27,	08:00		16℃			
	Durant	3	30%	11:30		16°C	Ť		
	dní	4	int,	12:30		16°C			
\odot		5	5 4	17:00		22°C	_		
		6		22:00		16°C			
	Vikond	1		08:00		22°C			
	Vikend	2		23:00		16°C			

Pokročilé nastavenia:

Keď je zariadenie vypnuté, stlačte tlačidlo 🔐 a tlačidlo 😚 na 5 sekúnd, aby ste vstúpili do rozšírených nastavení.

Stlačením klávesu 💾 vstúpite do ďalšej možnosti, potom stlačením klávesu 🕂 a - upravte nastavenia, následne stlačením tlačidla (¹) ukončíte režim nastavenia rozšírených možností.

01	Kalibrácia teploty	Defaultne nastavená hodnota pre kalibráciu meranej teploty je -2°C. Stlačením šípky					
		Sonzer tenlety je hožno postavoný po hodnoty TN , zahudovaný interný conzer					
		Šelizor tepioty je bezne naslaveny na nounotu IN: zabudovany interny selizor.					
02	Voľba senzora	Sipkami nore a dole je možne zmenit senzor teploty na OUT: externy senzor, alebo					
		ALL : Interni senzor pre regulaciu teploty + externi k ochrane pred vysokou					
		tepiotou napriklad podlany pri podlanovom kureni.					
03	Ochranná hodnota teploty	Ochranna hodnota teploty je nastavena od vyroby na 35°C. Sipkami hore a dole je					
	·····	možné zmeniť hodnotu ochrannej teploty v rozsahu 5°C až 60°C					
04	Hystoreza	Standardná nastavená hodnota hystereze je 1°C. Sípkami hore a dole je možné					
04	Trystereza	meniť hysterezu v rozsahu 1°C až 10°C.					
OF	Ochrana proti mrazu	Hodnota ochrany proti mrazu je defaultne nastavená na OFF. V prípade potreby					
05	Ochrana proti mrazu	zmeňte túto hodnotu na ON .					
	Výber dňa odpočinku	Predvoleným nastavením dní voľna je dvojdňový odpočinok; stlačte kláves + alebo -					
06	a nastavenie ukončenia	na voľbu dvojdňového odpočinku (1-5), jednodňového odpočinku (1-6) alebo bez					
	týždňa	odpočínku (1-7).					
	Hlavné a pomocné	Predvolené nastavenie pre obrátenie hlavného a pomocného zariadenia ie 0.					
07	zariadenie	Stlačením tlačidiel + alebo - môžete nastaviť 0 na vypnutie funkcie reverzného					
07	S možnosťou reverzného	hlavného a pomocného zariadenia. Nastavenie 02 znamená, že pomocné zariadenie					
	nastavenia (voliteľné)	ie obrátené.					
	Pasívne oneskorenie						
08	výstupu spojenia	Predvoleným nastavením pre pasívne oneskorenie výstupu spojenia je 0. Stlačením					
00	(voliteľné).	tlačidiel + alebo - môžete nastaviť oneskorenie v rozsahu 0-5 minút.					
	Nastavenie horného limitu	Nastavenie horného limitu teploty na 60°C: stlačením tlačidiel + alebo - môžete					
09	teploty	upraviť rozsah od 35°C do 95°C.					
		Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, stlačte tlačidlo + pre zobrazenie znaku					
10	Reset	" "Potom stlačte tlačidlo Enter pre obnovenie továrenských nastavení. Znak " " je					
10	Reset	nredvoleným zobrazením no obnovení továrenských nastavení					
		predvoleným zobrazením po obnovení tovarenských nastavení.					



WIFI pripojenie:

Pred prvým použitím WIFI termostatu, je potrebné nastavenie WIFI siete prostredníctvom telefónu alebo tabletu.

Po zapnutí termostatu, stlačte a podržte tlačidlo + na 5 sekúnd, ikona WIFI sa rozsvieti na displeji termostatu a termostat prejde do režimu párovania.

Zapnite Bluetooth na telefóne.

1. Stiahnutie Aplikácie

Vyhľadajte "Tuya Smart" alebo "Smart Life App" na Appstore alebo naskenujte nasledujúci QR kód pre stiahnutie aplikácie:



Tuya Smart App



Smart Life App

2. Registrácia účtu Tuya:

Ak nemáte účet v aplikácii "**Tuya Smart**", môžete sa jednoducho a rýchlo registrovať pomocou vašej emailovej adresy. Kliknutím na "Sign Up" vstúpite na registračnú stránku kde vyberiete krajinu a zadáte vašu emailovú adresu. Na emailovú adresu Vám následne príde overovací kód ktorý zadáte do aplikácie. Následne budete vyzvaný aby ste zadali Vaše heslo s ktorým sa budete prihlasovať do aplikácie **Tuya**. Na úvod Vás aplikácia vyzve aby ste zapli Bluetooth a Home Data (v prípade záujmu o integráciu s HomeKit zariadení).

ৰ App Store 🐭 🗢 23:09 🗩	▲ App Store → [*] 23:09	<	lo SIM	ŝ		23	:10				
	Register		Reg	giste	er						
	Slovakia	Slovakia							•		
້ປມບູດີ	Email Address		Em	ail Addro fo@ir	ess pane	el.sk			2	×	
	I AgreePrivacy Policy User Agreement and Children's Privacy Statement Get Verification Code		and	l Agr <u>Child</u>	ee <u>Priv</u> ren's I Get V	<u>vacy P</u> Privac 'erific	<u>olicy l</u> <u>y Stat</u> ation	<u>Jser A</u> emen I Cod	<u>igreen</u> t	nent	
		q	W	е	r	t	z	u	i	0	р
Log in		а	s	d	f	g	h	j	k	Ι	•
Sign Up		Ŷ	У	x	С	v	b	n	m	•	\otimes
Try as Guest	G O	123	3	€ N	/ledze	erník	@	Ϊ.		Ent	ər



3. Pridanie zariadenia:

Zapnite Bluetooth na mobilnom telefónu, zapnite zariadenie a vstúpte do Tuya aplikácie. Kliknite na "Pridať zariadenie" alebo "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky v aplikácii a vstúpte do rozhrania "Pridať zariadenie"(obr. 2) a postupujte podľa pokynov. Termostat by sa mal automatický zobraziť vo vrchnej časti aplikácie kde ho stlačeným na tlačidlo "Add" pridáte medzi svoje zariadenia. Ďalej postupujte podľa pokynov v aplikácií.



III	IRpan	el.SK			www.irpanel.sk info@irpanel.sk 0908 859 349				Ċ	IRpanel s.r.o. Železničná 207)2744 Tvrdošín
	22:1 ⊲ vyhľa	15 adá	#!! ? F) ×	22:15	<u>Add Device</u>	:!! ? 🕢	22:15 ≺ Vyhľadá X	Add Device	#! ? ()	
	EI CH	nter WI-FI Information noose Wi-Fi and enter password nazov WIFI siete	<i>⇔</i>		Temp Being added			emp 2 dded successfully		
	e	heslo	0							
		Ďalší krok						Hotovo		

Ak sa termostat neobjaví sám na obrazovke, skontrolujte či je na ňom zapnutá WIFI ikonka. Pokiaľ je WIFI na termostate vypnuté, je potrebné ju zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo + na 5 sekúnd, zobrazí sa displej termostatu. Ikona WIFI začne blikať (pomaly) a termostat vstúpi do režimu párovania.

Rozhranie pre používanie termostatu:

22:15 🕇			#! † (f)	22:15 ∢ Vyhľadá			::!! 奈 ☞			
K Back				く Back	Temp	2		< Back	Settings	
Manual mode					Manual m	node		Working day Week progra	5+2 > >	
								Sound		
	ົງງ	∩ ∘c						Backlight bri	ghtness	>
Curi	Z3. rent Temper	U ature: 22.2°	°C	Cur	rent Tempera	ture: 22.2	∘c	Temperature	-2 >	
			+)		+	Max setting t	60°C >	
								Temperature	control switch diffe	rence 1°C >
								External Sen	sor temperature limi	t 35°C >
								Sensor selec	tion Int	ernal Sensor $>$
								Frost protect	ion	
								output main	reverse	
Switch		Mode	र्दुउ Settings	Switch	Child look	Mode	ැති Settings	RESET		>



Video návod na párovanie a obsluhu WIFI termostatu nájdete aj na našom YOUTUBE kanále kliknutím na tento odkaz: <u>https://youtu.be/1HVVI8m5418</u>

Prípadne naskenujete QR Kód nižšie pre pozretie videa:







www.irpanel.sk

IRpanel s.r.o Železničná 207 02744 Tvrdošín